

Ficha técnica

Descripción



1.000 ml. / 2.500 dosis

Cambio de carga



AutoFoam

Carga de jabón en espuma higienizante con alcohol



Descripción:

Jabón en espuma higienizadora para uso exclusivo en los dispensadores **AutoFoam**. La carga consta de una bolsa de plástico de 1.000 ml. de capacidad con válvula incorporada. El jabón es una mezcla de agua, surfactantes suaves y alcohol.

Características:

Fórmula en espuma, que higieniza las manos sin usar agua, no necesita aclarado ni secado. Su rica y densa espuma es suave con la piel y no la irrita ni la reseca ni siquiera con un uso repetido. No deja restos pegajosos de polímeros en la piel. Sistema antigoteo: no mancha la ropa ni el suelo. Su válvula incorporada garantiza la cantidad exacta de higienizador, 0,4 ml. por dosis frente a 0,7 - 1,5 ml. por dosis de los sistemas convencionales, lo que supone un importante ahorro y reduce el vertido de productos químicos por el desagüe. El formato de las cargas **AutoFoam** reduce los residuos de embalaje en un 80%.

Cambio de carga:

- Introducir la llave en la cerradura de la parte superior, girar y abatir la tapa.
- Retirar el depósito de la carga para acceder al compartimento de las pilas.
- Colocar 4 pilas alcalinas C LR14, si las pilas se instalan correctamente se emitirá un pitido que indica que el dispensador está activado, si no hay sonido, retirar las pilas y esperar 4 minutos antes de volver a colocarlas.
- Retirar la brida de sujeción de la carga del dispensador y el tapón de la válvula de la carga, introducir la carga en el depósito, la válvula en su soporte y colocar la brida, apretar hasta oír un "clic".
- Cerrar la tapa

Datos técnicos:

Aspecto: líquido transparente
Olor: alcohólico
Punto de inflamación: 22°C

pH: 5,5 - 6,5
Viscosidad: 11 segundos

Envases:

Carga de plástico de 1.000 ml. con 2.500 dosis.

Composición:

Contiene Ethanol e Isopropanol. Para más información, consultar hojas de datos de seguridad.

Manipulación y almacenamiento:

Uso profesional. Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas. Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto (sección 7).

Seguridad e higiene

Cumple los criterios establecidos por la Directiva Europea sobre Cosméticos **76/768CEE**. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Para más información, consultar la Hoja de datos de seguridad del producto.

DASULO CANARIAS, SL CIF: B 35699073

TÉLFONO / FAX:

ATENCIÓN COMERCIAL:

SERVICIO TÉCNICO:

c/ Pintor Miró Mainou, nº3 - Local Dcha.
35018 Las Palmas de Gran Canaria

928 437 555

609 555 100

659 462 190

c/ Campo y Tamayo, nº 77 La Cuesta
38320 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

822 143 404

609 555 100

659 462 190

c/ Viriato, nº 45 - Bajo dcha.
35500 Barriada de San Francisco Javier - Arrecife

928 437 555

649 958 188

659 462 190



administracion@aromas2000.es
administracion@aromas2000.info

www

www.aromas2000.com